



- 1、 Coupling guard(No nick)
- 1a、 Coupling guard
- 2、 Screw M4*8
- 3、 Pump head
- 3a、 Lining
- 4、 Diffuser
- 4a、 Support diffuser
- 4b、 Neck ring cover
- 4c、 Neck ring
- 5、 Coupling
- 5a、 Inducer
- 6a、 Cutting ferrule type base plate
- 7、 Shaft pin
- 8、 Nut M12、 Washer 12
- 9、 Hexagon socket head screw
- 10、 Circlip cover
- 22、 First impeller cover
- 23、 Nut M8、 washer 8
- 25、 Stay bolt
- 26c、 Cutting ferrule type Inlet & outlet chamber
- 28、 Drainage screw M10
- 29、 Drainage nut
- 30、 O ring 136.5*3.3
- 31、 O ring 8*2.65
- 33、 Impeller sleeve(S)
- 34、 Mechanical seal
- 36、 Air vent nut
- 37、 O ring 16*2.65
- 38、 Air vent screw
- 39、 Screw, washer
- 40、 Motor
- 47、 Impeller sleeve
- 47a、 Bearing
- 49、 Impeller
- 51、 Shaft
- 55、 Cylinder
- 60、 Corrugated spring
- 62、 Seal sleeve (only for CDLF4)
- 63、 O ring retainer
- 64、 Connector
- 65、 O ring seat
- 66、 O ring
- 67、 Discharge diffuser

CDH1, 2, 3, 4-100101