



- 1、 Coupling guard
- 2、 Hexagon socket head screw
- 3、 Pump head
- 4、 Diffuser
- (Not for 1 stage pump)
- 4a、 Support diffuser
- (Not for 1 or 2 stages pump)
- 4b、 Neck ring base assembly
- 5、 Coupling
- 5a、 Inducer
- 6、 Base plate
- 7、 Bracket
- 8、 Hexagon socket head screw
- 9、 Hexagon socket head screw
- 10、 Seal cover
- 11、 Nut
- 11a、 Flat washer
- 13、 Hexagon socket head screw
- 13a、 Flat washer
- 14、 Strap
- 15、 Impeller nut
- 15a、 Impeller nut for support diffuser
- (Not for 1 or 2 stages pump)
- 16、 Cone
- 17、 Intermediate bearing
- (Not for 1 or 2 stages pump)
- 18、 Cover
- 19、 Flat washer
- 19a、 Hexagon socket head screw
- 20、 Flange
- 21、 Circlip
- 25、 Stay bolt
- 26、 Inlet & outlet chamber CDLF type
- 26a、 Inlet & outlet chamber CDL type
- 28、 Drainage screw M10
- 29、 Drainage nut
- 30、 O ring
- 34、 Mechanical seal
- 36、 Air vent nut
- 37、 O ring
- 38、 Air vent screw
- 39、 Screw
- 39a、 Nut
- 39b、 Washer
- 40、 Motor
- 44、 Washer
- 45、 Hexagon socket head screw
- 46、 Adjusting rubber
- 47、 Bottom bearing
- 47a、 Bottom sleeve
- 49、 Small impeller
- 49a、 Impeller
- 49b、 Ring for neck ring
- 50a、 Top diffuser
- 51、 Shaft
- 55、 Cylinder

**CDL(F)32, 42, 65, 85-080701**